

NAUTISME QUÉBEC

LISTE DE VÉRIFICATIONS POUR LE REMISAGE D'UN MOTEUR EN BORD

Vidange de l'huile

La vidange d'huile doit se faire alors que le moteur tourne. Ainsi, les impuretés sortiront avec l'huile. Remplacez au passage le filtre à l'huile et remplissez le moteur d'huile. Vos composants internes bénéficieront d'une protection tout au long de l'hiver.

Ajout de l'antigel

- Rincez préalablement le moteur à l'eau douce;
- Remplissez le circuit de refroidissement du moteur avec l'antigel;
- Placez le bout du boyau d'alimentation de la pompe à eau dans un seau;
- Démarrez le moteur;
- Faites-le tourner une dizaine de minutes afin de laisser l'eau sortir par l'échappement.

Remplacement du liquide à transmission

- Retirer et remplacez le liquide à transmission.

Retrait des bougies

- Démontez les bougies et ajoutez un peu d'huile à moteur dans les cylindres.